

**DOPPELGÄNGER
OUT DOOR®**

アウトドアスケートボード 共通取扱説明書

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上で使用いただけますようお願いいたします。また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。

ご使用前に

梱包内容をご確認ください。本製品はスケートボード本体、キャリングロープで構成されます。万一内容に不足・不具合があった場合は、商品到着後一週間以内に裏面の連絡先へご連絡ください。

ご使用上の注意

- トラックやホイール部に緩みがないかを確認してください。
 - 安定した地面の上で使用し、悪路での使用は控えてください。
 - 貴重品や壊れやすい物、高温の物、火気が発生する恐れのある物はデッキ上に載せないでください。
 - お子様がご使用になる場合は必ず保護者が監視し、安全に配慮してください。また小学生未満のお子様は使用しないでください。
 - 濡れている、凍結しているなど滑りやすい場所では使用しないでください。
 - ご使用の際はヘルメットやプロテクター等を装着してください。
 - 砂や水、土などが付着した場合は、拭き取ってから保管してください。
- ※廃棄上の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
- ※保管上の注意：火気や直射日光を避け、湿気が少なく、高温にならない場所に保管してください。

キャリングフックの使用法

■デッキ裏面先端部のキャリングフックに、付属のキャリングロープを取り付けると、簡易キャリーとしてもご使用になれます。

※積載物は必要に応じて市販のロープ等で固定してください。

※当説明書内容の無断転用を禁止します。

Copyright © 2012 BE-S CO.,LTD. All rights reserved.