



アウトドアキャリーバッグ BG1-112

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

組立方法はWEBページ上に動画や画像でわかりやすく解説しております。詳しい組立方法を知りたい方はこちらから各製品ページをご確認ください。



DOPPELGANGER OUTDOOR

検 索

<http://www.doppelganger-sports.jp/>



DODの新製品情報などについては下記SNSもご覧ください。



※DOPPELGANGER OUTDOORは地球環境保護のためペーパーレス化を推進しています。

ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

- 本製品は、キャリーバッグとしての使用を目的とし設計されています。それ以外の用途には絶対に使用しないでください。
- 各部の構成をよく把握し、取扱ってください。
- ハンドルフレームに手や指を挟まないようご注意ください。
- 小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 踏み台や椅子など、本来の目的以外に使用しないでください。転倒や破損の原因となります。
- 本製品内に物を詰め過ぎたり、極度に重い物を入れしないでください。破損や変形、ジッパーの故障などの不具合の原因となります。
- 階段や段差の大きい場所でキャスターを使用しないでください。衝撃によりキャスターが破損する恐れがございます。
- キャスターには潤滑油が注がれていますが、長期間ご使用にならず保管されていた場合、再度潤滑油を注してからご使用ください。
- キャスターに髪の毛やゴミが挟まった状態で走行しないでください。きしみ音やキャスター摩耗の原因となります。
- 本製品にはプラスチック素材が使用されています。ご使用の環境により通常よりも劣化の進行が速い場合がございます。

収納、保管について

- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。濡れたまま保管すると色移りやカビ、腐食の原因となります。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので使用しないでください。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
- 幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体の指示に従って廃棄してください。

各部の名称およびセット内容



【材質】 フレーム：アルミニウム
生地部分：ポリエステル（PVC コーティング）
ホイール：ポリウレタン

【原産国】 中国