



DOD MG4-244-TN (タン)

ファミリー・ウサーモ

FOR USE IN JAPAN

- ご使用前にこの説明書をよく読んで、正しく安全にご使用ください。
- 本製品は水筒です。本来の目的以外での使用はしないでください。

### 🚫 禁止事項

- 飲み物を入れる以外の目的で使用しないでください。
- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。やけどや怪我の原因となります。
- 強くぶつけたり、床に落とすなどの強い衝撃を与えないでください。破損や保温・保冷不良の原因となります。
- 火のそばに置かないでください。やけどや破損、変色の原因となります。
- 煮沸しないでください。破損の原因となります。
- 冷凍庫に入れないでください。破損の原因となります。
- 電子レンジ、IHコンロ、ガスコンロ、オープンで使用しないでください。破損ややけどの原因となります。
- ヒビや割れなどの破損が生じた場合は使用をおやめください。
- 飲み物を入れた状態で長く放置しないでください。飲み物の腐敗や変質の原因となります。
- ドライアイスまたは炭酸飲料は入れないでください。

### ⚠️ 取扱い上の注意

- 初めてご使用いただく前に、不具合などがタツキがないことをご確認ください。
- 全体をよく洗ってからご使用ください。

- 使用前にパッキンが正しく装着されていることを確認してください。
- 飲み物は本体上端より1cm程度少なめに入れてご使用ください。
- 本製品は完全密封ではありません。傾けたり倒したりすると中身がこぼれ出る可能性がありますのでご注意ください。
- 飲み物を入れる際は、フタを確実に閉めてご使用ください。
- 熱い飲み物を入れると、口部が熱くなり火傷の恐れがありますのでご注意ください。
- 色の濃い飲み物および合成着色料が使われている飲み物により、製品に色がつくことがあります。
- 保温、保冷効力は実際の使用状況により異なります。

### 各部の名称およびセット内容

#### ① 本体



#### ② フタ



### ⚠️ お手入れ上の注意

- ご使用後はすぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。
- 塩素系漂白剤を使用しないでください。さびや保温・保冷不良などの原因となります。
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。さびや傷、故障の原因となります。
- 漬け置きしないでください。製品の隙間に水が侵入して故障の原因となります。
- 直射日光があたる場所や高温多湿の場所を避けて保管してください。
- ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかいスポンジやボトルブラシに含ませて洗います。水気を拭き取って十分乾燥させてください。
- 食器洗浄機は使用しないでください。

ピース株式会社 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号  
TEL: 050-5305-9905 平日10:00~13:00 / 14:00~17:00  
土日祝休 / 盆休 / 年末年始

本製品は初期不良のみの対応となり、初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日から30日間です。初期不良対応期間内に、万一製品の不具合・部品不足などございましたら、初期不良として不足部品の送付、部品や製品の交換対応をいたしますので、必ず初期不良対応期間内にお申し出ください。

〈お問い合わせ先〉



<https://www.be-s.co.jp/contact>

※当説明書内容の無断転用を禁止します。

© 2026 be-s Co.,Ltd.