



DOPPELGÄNGER OUTDOOR®

エアフレームテント取扱説明書

型番：T2-192

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。商品到着後7日間以内に不具合が無いかをご確認くださいませよう、お願いいたします。

該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。



製品アンケート実施中

【毎月抽選で10名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート

検索

<https://www.be-s.co.jp/abc/>



facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR いいね!

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください。）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告、注意事項を必ずお守りください。

【安全にお使いいただくために】

- DOPPELGANGER OUTDOOR が取り扱うテント・タープは、日よけ、小雨よけ用として仮に設けることを目的として作られたものですので、決して常設にしたり強風や大雨、雪時には使用しないでください。
- テント・タープ組立時は無理をせず、組立にくい場合は少し角度を変えて無理なく組立て下さい。移動の時や設置の時は、テントを引きずらず持ち上げてください。生地がすり切れたり、穴があいたりする原因になります。
- テント・タープを組み立てる前には、部材に破損箇所や欠損箇所がないかよく点検し、問題があった場合にはご使用にならないでください。
- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- 解体・撤去の際には、組立とは逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないでください。
- 組立設置及び、解体撤去に際しては、安全の為、手袋を着用してください。
- 製造者の許可なく改造をしないでください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

火災の恐れがあります。火気の近くには設置しないで下さい。また火気を近付けたり接触させないで下さい。

感電する恐れがあります。電線の近くには設置しないで下さい。

天候不順（強風・大雨・雪など）の時、またはそれが予測される時は使用しないで下さい。テントが破損し、人身事故の恐れがあります。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

お子様のみの使用は非常に危険です。保護者の監督の下で組み立ての上ご使用ください。

エアチューブや生地に圧力がかかるような状況下でのご使用はお止めください。

組み立て時や撤収時には、本製品に対して無理な力を加えないでください。
破損の原因となります。

製品本体の設置場所は、周囲から物が落下する恐れのない場所を選んで設置して下さい。

製品本体を組み立てる際は、平らな所を選び製品本体が水平になるように設置して下さい。

組立、撤収の作業の際には、周囲の人や器物にあたらないように確認して下さい。

テント生地に弛みがなく、ピンと張った状態にしてご使用下さい。

弛みがあると雨が溜まり、テントに破損または、人身にケガをする恐れがあります。

撤収時にエアチューブの空気を抜く際に、キャップが飛ばないようにご注意ください。

破損の原因となりますので、エアチューブに空気を入れすぎないようにしてください。

ペグにて本製品を固定してください。

釘やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片等とがったものとの接触は避けてください。

【メンテナンスについて】

- 使用後は汚れや水分を落として、完全に乾燥させて下さい。
- 保管は、直接日光を避け、湿気が少なく、風通しのよい場所に保管して下さい。

【雨天時について】

雨天時の場合、雨量、時間、風の有無などによって、縫い目やジッパーの合わせ目から浸水する場合がございます。雨天時の使用では、タープ、アンダーシートの併用をおすすめします。アンダーシートとはテントの下に敷くシートです。防水のみならず、汚れや、石などによる破れを防ぎます。アンダーシートがない場合、ビニールシートや、ブルーシート（防水性は劣ります）でも代用できます。

【廃棄について】


本製品を廃棄の際は各地地方自治体の廃棄処分に従って廃棄してください。

【素材・原材料】

生地：ポリエステル エアフレームチューブ：TPU

各部の名称及び、付属品

【テント本体】



①	エア注入バルブ
②	エア注入ファスナー
③	ストームロープ
④	テントループ

【その他付属品】

⑤



⑥








⑦





⑤	ペグ
⑥	ハンドポンプ
⑦	コンプレッションバッグ

設営方法

- ①  1. エアフレームテント本体をコンプレッションバッグから取り出し、安定した地面へ置き広げます。コンクリートなどの硬い地面の上へテントを置くと、地面との摩擦によりテント生地が破損することがありますのでご注意ください。
- ②  2. ペグでテント四隅を地面に固定します。
- ③  3. エア注入バルブの上段キャップを外し、左図③のようにハンドポンプの先端をエア注入バルブに接続します。
- ④  4. 前後二箇所のエア注入バルブに空気を注入します。この時、空気を入れすぎないようにご注意ください。
- ⑤  5. エア注入後、バルブのキャップをしっかり締め、ペグでテント側面4ヶ所を地面に固定し完成です。
※雨天時にはテント内側からエア注入ファスナーを通じてエアバルブに空気の注入ができます。
※使用環境に応じてストームロープを使用してください。

撤収方法

【テントのたたみ方】



1. エア注入バルブの下段キャップを外し、エアフレームから空気を抜きます。
2. 使用したペグ、ストームロープを全て取外します。
3. 左図【テントのたたみ方】①→④の順番にテントをたたみます。
4. ペグ、エアポンプと一緒にテント本体を丸めて、コンプレッションバックに収納して完了です。