

DOPPELGÄNGER OUTDOOR®

C220151118

181115

フォールディングキャリーワゴン 共通取扱説明書

型番 : C2-46/97/237/417

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解
してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。

Thank you for purchasing our product.

In order to ensure that you receive the maximum enjoyment and safety, read this instruction manual and
make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

Kindly keep this manual in a convenient place for quick reference.



製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート

検 索

<https://www.be-s.co.jp/abc/agree/dod/>



facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR

👍 いいね!

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

- 本製品は、一時的な荷物の運搬を目的として設計されています。
目的以外でのご使用はお控えください。
- 各部の構成をよく把握し、本書に従って取扱ってください。
- 小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 組み立てや折りたたみの際にフレームの間に指などを挟まないようにご注意ください。
初めての時や慣れてない時は安全のため手袋を着用して行ってください。
- 最大耐荷重量以内であっても人は乗せないでください。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 最大耐荷重量は100kgです。それ以上の重さのものはワゴン内に入れないでください。
- 貴重品や壊れやすい物、高温の物、火気が発生する恐れのあるものはワゴン内に入れないでください。
- 安定した地面の上で使用し、悪路での使用は控えてください。
- 濡れている、凍結しているなど滑りやすい場所では使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所では長時間使用・放置しないでください。
フレーム部が熱くなり、変形する恐れがあります。
- 水や砂、土などが付着した場合は拭き取ってから保管してください。

収納、保管について

- 廃棄上の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
- 火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所で保管してください。
- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。
濡れたまま保管すると色移りやカビ・腐食の原因となります。
- 幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

各部の名称およびセット内容



- 【内容品】 ①ワゴン本体
②マット（ワゴン底敷）
③収納袋
④トップシート（C2-46/C2-97に付属）
- 【素材】 生地：C2-46/C2-97…ポリエステル
C2-237/C2-417…テスリン
フレーム…スチール
- 【原産国】 中国

本製品について

本製品は屋外での使用が多いため、タイヤの消耗やフォークの歪みが発生することがございます。製品を廃棄せず長くご愛用頂くために、DOPPELGANGER OUTDOORでは各種パーツを単体で販売しています。お好みのカラーパーツを選びカスタマイズすることができます。パーツ類は弊社部品販売ページ「Be-site」または他のネット通販サイトにてお買い求めいただけます。

[キャリー製品一覧ページ]


http://www.doppelganger-sports.jp/product_list/carry_bag/

[弊社部品販売ページ]

<http://www.be-s.jp/>




よくある質問

前面・後面の交差しているフレームに、仕様として湾曲をつけております。（右図 ○ 部分）
凹みは組立・折りたたみをよりスムーズにするためのものです。
破損ではございませんので問題なくご使用いただけます。






< 組み立て方法 >

1. 収納袋底面のバックル、横面のファスナーを開け、収納袋からワゴンを取り出します。
 2. ワゴンの四辺の角を、手で外側に半分程度広げます。(図①参照)
 3. ワゴンフレーム側面にある取っ手を上方向に持ち上げます。(図②参照)
 4. ワゴン中心部を下方向へ押し込み、ワゴンの形を成形します。(図③参照)
 5. ワゴン側面付属のベルクロテープ4箇所を固定します。
 6. 収納袋に付属しているマットをワゴン内に敷きます。
- ※天候や状況に応じて、トップカバー・タイヤロック・インナーポケットをご使用ください。



< 折りたたみ方法 >

1. ワゴン底面に敷いたマットを取り外します。
2. ワゴン側面付属のベルクロテープ4箇所の固定を外します。
3. ワゴン内中心部にある持ち手を上方向に持ち上げます。(図①参照)
4. ワゴンフレーム側面にある取っ手を下方向に押し下げます。(図②参照)
5. ワゴン四辺の角を手で内側に寄せます。(図③参照)
6. ワゴンに収納袋をかぶせ、収納袋底面のバックル、横面のファスナーを閉めます。



< ハンドル部の使用方法 >

- 1.ハンドルを握り、ハンドル軸下部からハンドル軸上部を取り外します。
- 2.ワゴンフレーム取付部からハンドル軸下部を外します。
- 3.ハンドル軸上部のキャップとハンドル軸下部を連結させて完成です。

< 生地を取り付け方法 >

下図①～③部分にベルクロテープがあります。

ベルクロをフレームに通し、生地をフレームに固定してください。

また各頂点にあるベルト（下図④部分）をフレームとバックルに通し、生地をフレームに固定してください。

