

ライダーズファイアクレードル FT1-477

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

組立方法はWEBページ上に動画や画像でわかりやすく解説しております。
詳しい組立方法を知りたい方はこちらから各製品ページをご確認ください。



DOPPELGANGER OUTDOOR

検索

<http://www.doppelganger-sports.jp/>

DODの新製品情報などについては下記SNSもご覧ください。



※DOPPELGANGER OUTDOORは地球環境保護のためペーパーレス化を推進しています。

ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

- 本製品は、焚き火台やランタンフックとして設計されています。それ以外の用途では使用しないでください。
- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- 解体・撤去の際には、組立の逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないようご注意ください。
- 製品に鋭利な部分があるため、組立設置及び、解体撤去に際しては、安全の為、手袋を着用してください。
- 小さなお子様のご使用は大変危険ですので、絶対に行わないでください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- テント、タープ内では焚き火をしないでください。火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。
- 台風、暴風雨、落雷などの危険な状況下で使用しないでください。
- 焚き火をする際は、常に火を監視して、燃え移り等が発生しないよう、注意してください。
- 焚き火台として使用すると、製品本体が加熱され、火傷のおそれがあります。使用中や使用後も、耐熱グローブ等を着用してご使用ください。
- 焚き火中に製品を移動させないでください。薪や炭、鍋等が落下するおそれがあり、大変危険です。
- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- 固形の着火剤以外の着火剤や燃料は使用しないでください。網からこぼれ、地面が燃えるおそれがあり、大変危険です。
- 焚き火中は緊急時の事故防止に素早く消火できるよう、水を必ず常備してください。



注意


傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ポールに火が直接当たる状況では使用しないでください。本体はアルミ合金製という特性上、長時間火が当たる状況で使用した場合に変形する恐れがあります。
- 網上の炭や薪は、完全に燃え尽きたことを確認してから水をかける、または炭壺等にて消火してから廃棄してください。※炭壺は付属していません。
- 設営の際は平らな場所を選んでください。不安定な場所では設置しないでください。
- 製品を収納する際は、製品の温度が完全に下がったことを確認してから収納してください。
- 燃料は網からはみ出さないように設置してください。地面等に落下するおそれがあります。
- 耐荷重は吊下げ用フック部分が8kg、網部分が3kgです。変形、破損の原因となりますので、耐荷重を超えるものは載せないでください。

収納、保管について

- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。濡れたまま保管すると色移りやカビ、腐食の原因となります。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので使用しないでください。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
- 本体や収納袋は洗濯しないでください。
- 幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体の指示に従って廃棄してください。

各部の名称およびセット内容



①	基部パーツ
②	ポールA（灰色）×9本
③	ポールB（赤色）×3本
④	ステンレス網
⑤	チェーン調節用フック
⑥	吊下げ用フック
⑦	ポール取付け穴×3
⑧	収納袋

【材質】


基部パーツ、ポール：アルミ
ステンレス網：ステンレス
収納袋：ポリエステル

【原産国】

中国

〈組立・使用方法〉

1. 収納袋から製品を取り出し、基部パーツのポール取付け穴に灰色のポールAを結合してください。この際、下図のように基部パーツの傾斜がある側にポールを取付けてください。




2. 3つの取付け穴にポールAを結合したあと、ポールAの先端に新たなポールAを連結してください。2本連結したあとに、ステンレス網の縁にある穴を最後のポールAに通してから結合してください。

3. ポールAの最後にポールBを取付けて完成です。



4. チェーン調整用フックを使用することで、吊下げ用フックの位置を調整することができます。チェーンを上引き上げ、チェーン調整用フックをチェーン穴に通して下図のように固定してください。



5. ポールAの連結数を減らすことで、本体の高さも調整することができます。ただし、取付け数を減らすとステンレス網が取り付けることができなくなり、焚き火台としてはご使用できなくなりますので、ご注意ください。