

ハッピーテーブルセット TB5-111/-BR

共通取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

組立方法はWEBページ上に動画や画像でわかりやすく解説しております。
詳しい組立方法を知りたい方はこちらから各製品ページをご確認ください。



DOPPELGANGER OUTDOOR

検索

<http://www.doppelganger-sports.jp/>



DODの新製品情報などについては下記SNSもご覧ください。



※DOPPELGANGER OUTDOORは地球環境保護のためペーパーレス化を推進しています。

ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

- 本製品は、収納付きテーブル・チェアとしての使用を目的として設計されています。
目的外でのご使用はお控えください。
- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- 解体・撤去の際には、組立の逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないようご注意ください。
- 組立設置及び、解体撤去に際しては、安全の為、手袋を着用してください。
- 小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。**



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 河原の中洲や崖下などの増水、落石の危険がある場所には設営しないでください。
- 濡れている、凍結しているなど滑りやすい場所では使用しないでください。
- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。



注意


傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- テーブル本体の耐荷重量は30kg、椅子の最大耐荷重量は80kgです。
それ以上の不可がかかる状態で使用しないでください。
- 最大耐荷重内であってもバランスの悪くなる置き方や座り方はしないでください。
- 貴重品や壊れやすい物、高温の物、また火気を伴う木々は置かないでください。
- 組み立て・折りたたみの時には、手や指などを挟まないようにご注意ください。
初めての時や慣れていない時は安全のため手袋を着用して行ってください。
- ストレージネットが変形するような重いものはストレージ内に入れないでください。

収納、保管について

- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。濡れたまま保管すると色移りやカビ、腐食の原因となります。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
- 幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体の指示に従って廃棄してください。

各部の名称およびセット内容



- ① テーブル天板
- ② パラソル取り付けキャップ
- ③ テーブルロック
- ④ 脚部固定フレーム
- ⑤ ストレージネット
- ⑥ 脚部
- ⑦ 脚部延長ポール
- ⑧ 脚部アタッチメント
- ⑨ ストレージフレーム
- ⑩ チェア

【材質】


テーブル…フレーム：アルミニウム、天板：MDF
チェア…フレーム：アルミニウム、座面：ポリエステル

【原産国】 中国


※梱包時、脚部延長ポールと脚部アタッチメントは連結されています。

<組立方法>


※製品ページ上でも組み立て・収納方法は詳しく見ることができます。




1. テーブルを安定した地面の上で広げます。
テーブル天板側面2箇所のテーブルロックをスライドさせ、
天板を固定します。




2. 脚部を起こします。
4本の脚部それぞれの脚部固定フレームを押し込み、脚部を固定します。



3. テーブル本体にストレージネットを取り付けます。
ストレージフレーム2本をストレージネット両サイドにある差し込み口
に挿入し、テーブル脚部に取り付けます。
ストレージネットのS字フックをテーブル天板の三角フックに引っ掛け
ます。
※ストレージフレームはテーブル脚部の取り付け部分にカチッと音が
鳴るまで差し込み、確実に固定してください。




4. 本製品は延長ポールを使用することで3段階のテーブル高調整
ができます。
お好みの高さに調節後、脚部接地面に脚部アタッチメントを
取り付けてください。




5. チェアの脚部をスライドさせ、広げれば完成です。
※パラソル取り付けキャップは必要に応じ、テーブル中央の穴に取り
付けてご使用ください。


< 収納方法 >



1. 使用した全ての脚部延長ポールとストレージネット、パラソル取り付けキャップを取り外し、テーブル天板裏に収納します。




2. 折りたたんだチェアをテーブル天板裏に収納し、ベルトで固定します。



3. 脚部を折りたたみます。

4本の脚部それぞれの脚部固定フレームを引き、ロックを外して倒します。
※この時、収納しているチェアに当たらないよう確認しながらテーブル
脚部を倒してください。



4. 最後にテーブルロックを解除し、テーブル天板を閉じれば完了です。