

アルミキャリーワゴン C2-534

共通取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、
内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に
保管してください。

組立方法はWEBページ上に動画や画像でわかりやすく解説しております。
詳しい組立方法を知りたい方はこちらから各製品ページをご確認ください。



DOPPELGANGER OUTDOOR

検 索

<http://www.doppelganger-sports.jp/>



DODの新製品情報などについては下記SNSもご覧ください。



※DOPPELGANGER OUTDOORは地球環境保護のためペーパーレス化を推進しています。

ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

- 本製品は、一時的な荷物の運搬を目的として設計されています。
目的以外でのご使用はお控えください。
- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- 解体・撤去の際には、組立の逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないようご注意ください。
- 小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 組み立てや折りたたみの際にフレームの間に指などを挟まないようにご注意ください。
初めての時や慣れてない時は安全のため手袋を着用して行ってください。
- 最大耐荷重量以内であっても人や動物は乗せないでください。転倒し怪我をする恐れがあります。
- 本製品は必ず手で引っ張り、徒歩（時速4km程度）でご使用ください。車両での牽引や走りながらの使用は転倒の恐れがあり大変危険です。



注意


傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 最大耐荷重量は100kgです。それ以上の重さのものはワゴン内に入れないでください。
- 製品本体から大きくはみ出すような物は載せないでください。重心が不安定となり荷物が落ちたり、製品本体が転倒する恐れがあります。
- 荷物は重い物を下にする等、運搬中に荷崩れしないように積載してください。
- 貴重品や壊れやすい物、高温の物、火気が発生する恐れのある物はワゴン内に入れないでください。
- 安定した平坦な地面の上で使用し、悪路や坂道での使用は控えてください。
- 濡れている、凍結しているなど滑りやすい場所では使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所では長時間使用・放置しないでください。
フレーム部が熱くなり、変形する恐れがあります。
- 水や砂、土などが付着した場合は拭き取ってから保管してください。
- 手を放す際はタイヤをロックして本製品を固定してください。

収納、保管について

- 廃棄上の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
- 火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所で保管してください。
- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。濡れたまま保管すると色移りやカビ・腐食の原因となります。
- 幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

各部の名称およびセット内容



- 【内容品】 ①ワゴン本体
②マット（ワゴン底敷）
③収納袋
④トップシート
- 【素材】 生地：ポリエステル
フレーム：アルミ
- 【原産国】 中国

< 組立方法 >


1. 収納袋側面と底面のバックル、ファスナーを開け、収納袋からワゴンを取り出します。



2. ワゴン四辺を手で半分ほど広げ、ワゴン中心部を下方方向へ押し込み、ワゴンの形を整えます。



3. ワゴン側面の面ファスナーを4カ所フレームに固定します。



4. 付属のマットをワゴン内に敷きます。



5. ハンドルを引き上げて完成です。

※引き伸ばす際はボタンを押す必要はありません。



< 収納方法 >

1. ボタンを押しながらハンドルを下げます。



2. ワゴン側面の面ファスナーを4カ所
フレームから外します。



3. 付属のマットを取り外します。



4. ワゴン内、中心部にある持ち手を上方向に
持ち上げます。



5. キャリーバッグを被せ、横面の面ファスナーとキャリーバッグ底面、横面のバックルを閉めて完成です。



< 持ち運び方法 >

収納袋の持ち手を持って運べます。また、収納袋にいれたまま牽引することもできます。




< 生地を取り外す場合 >

下図①～③部分に面ファスナーがあります。

面ファスナーをフレームに通し、生地をフレームに固定してください。

また各頂点にあるベルト（下図④部分）をフレームとバックルに通し、生地をフレームに固定してください。



- ①フレーム上縁（4箇所）
- ②フレームサイド（4箇所）
- ③フレーム底面（5箇所）

（底面）



（画像の製品は本製品とは異なりますが、面ファスナー位置は同様です。）

部品販売について

通常使用による部品の消耗などにつきましては、有償にはなりますが交換用部品を販売しております。製品によっては部品提供できない場合もありますので、まずは弊社サポートまでお問い合わせください。

[キャリー製品一覧ページ]

http://www.doppelganger-sports.jp/product_list/carry_bag/

[弊社部品販売ページ]

<http://www.be-s.jp/>