

## ソトデーチューボー2 TB6-652-BG

### 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、  
内容を理解してからご使用ください。  
また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、アウトドア用のテーブルや調理台として設計されています。  
それ以外の用途では使用しないでください。

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しく  
お使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



### 警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 高温のものや火気が発生する恐れがあるものを木製の天板部には乗せないでください。

○ 引火し火災が発生する恐れがあります。

- 台風、暴風雨、落雷などの危険な状況下で使用しないでください。

○ 製品が転倒したり、製品に落雷する恐れがあり大変危険です。

- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

○ 異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。

- 安定した地面の上でご使用ください。

○ 凹凸がある、濡れている、凍結している等の場所で使用しないでください。  
転倒・製品破損の恐れがございます。



### 注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される  
内容を示しています。

- 小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。

○ 小さいお子様に組み立てや撤収をさせないでください。  
○ 使用法を誤り、怪我や製品の破損の原因となる恐れがあります。

- 組立設置及び、解体撤去に際しては、安全の為、手袋を着用してください。

○ 作業時に怪我をしてしまう場合があります。

- 本製品の天板の最大静止耐荷重量は30kg、ストレージAは4kg、ストレージBは8kgです。

○ 耐荷重量は測定値であって保証値ではありません。  
製品にかかる重量は積載物・積載方法によっても変わりますので、あくまで目安としてご使用ください。

- 組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。

○ パーツの破損の原因となる場合があります。  
また、破損したパーツで怪我をしてしまう可能性があるため大変危険です。

- 本製品の天板は天然木のため、反りが多少発生します。

○ 天然木の性質上、発生しうる事象のためご理解ください。

- 本製品を雨ざらしにしたり、直射日光や熱が直接当たらないようにしてください。

○ 変色や錆、割れなどの原因となります。  
○ 直射日光の当たる場所で長時間使用・放置するとフレームが熱くなり、変形する恐れがございます。

# 各部の名称およびセット内容

※数量の確認を必ず行ってください。

①天板A ×5枚

(ロゴ入×1枚 無地×4枚)



②天板B



③フレーム



④ポール ×2本



⑤ストレージA  
(メッシュ素材)



⑥ストレージB  
(ポリエステル素材)



⑦ポケットA



⑧ポケットB



⑨キャリーバッグ



## 製品仕様


【材質】 天板A：ブナ材  
天板B：スチール  
フレーム：アルミ合金  
ポール：アルミ合金  
ストレージ（A・B）、ポケット（A・B）、キャリーバッグ：ポリエステル

【原産国】 中国

## <組立方法>



組立・撤収方法は製品ページ上でも詳しくみることができます。




1, 脚部を広げて、フレームを伸ばします。

### POINT 【フレームの伸ばし方】

対角にある脚部を持って広げ、フレームを伸ばしてください。脚部の破損を防ぐため、2人でフレームを伸ばしてください。

2, ポールを伸ばします。



ポールを伸ばす際は各節を完全に差し込んでください。不十分な組み立てはポール破損の原因となります。

ポールの穴


ジョイント用金具



3, ポールをフレームに取り付けます。取り付けの際はジョイント用金具をポールの穴にしっかり差し込んで取り付けてください。



フレームのジョイント用金具は計6箇所あります。フレームを調整しながら、すべて差し込んで取り付けてください。



【ポールへのスリーブの取り付け方】




【フレームへの面ファスナーの取り付け方】



4, 下の写真のようにストレージ (AもしくはB) の上部にあるスリーブを開きます。  
①②③のポール部分に棚のスリーブを巻き付け、面ファスナーで固定します。  
ストレージの下部にある4箇所の面ファスナーはフレームの脚部に固定します。  
※ストレージAとBの取り付け方法は共通です。


スリーブ

面ファスナー





5, ポケット (AもしくはB) の上部にある面ファスナーをポールの端に巻き付けます。  
 ポケットの下部にある2箇所の面ファスナーは、ストレージと同様の方法でフレームの脚部に固定します。  
 ※ポケットAとBの取り付け方法は共通です。



6, フレームの  のパーツと天板 (AもしくはB) 裏のアタッチメントが干渉しないように天板位置を微調整し固定します。

アタッチメント




**POINT**

- ・天板はフレームの中心からつけてください。
- ・天板はお好みの並び順で取り付けることができます。



7, 脚部の高さを調節します。高さは3段階に調節が可能です。調整の際は脚部がストッパーで確実に固定されていることを確認してください。



※白いラインの上部にボタンがあります。


**POINT**

【高さを調節する際の穴位置】

ロースタイル

ミドルスタイル

ハイスタイル



※撤収は組立と逆の順番で行ってください。

# 収納、保管方法について

## ●使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、錆、反り、ひび割れの原因となります。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。

※シンナーベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。

## ●高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、錆、反り、ひび割れの原因となります。

## ●キャリーバッグは洗濯しないでください。

## ●廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。

# 快適にご使用いただくためのQ&A

## Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。  
解決せず不良が疑われる場合にはwebページよりサポートまでご連絡ください。

※テントの修理についてもHPよりご確認ください。

### 【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。  
<https://www.dod.camp/support/faq/>

### 【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年始年末休)

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

## Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

### 【製品ページ】



DODキャンプ    
<https://www.dod.camp/>

### 【情報配信ツール】

< Twitter >



< Facebook >



< Instagram >



< YouTube >



< DODジャーナル >

