

テキーララック

TB2-477-BK

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、テーブルや棚、調理台として設計されています。それ以外の用途では使用しないでください。使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

○異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。

- テント、タープ内で本製品を使用しないでください。

○火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。

- 火気を使用する際は、常に火を監視して燃え移り等が発生しないよう、注意してください。

○火災の原因となり大変危険です。

- 石や小枝などはあらかじめ取り除き、平らで燃え移るものがない場所で使用してください。

○火災の原因となり大変危険です。

- 使用中や使用後も、耐熱グローブ等を着用してご使用ください。

○調理台として使用すると製品本体が加熱され、火傷の恐れがあります。

- 小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。

○お子様が思わぬ動作をし、怪我につながる場合があります。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。

○パーツの破損の原因となる場合があります。
また、破損したパーツで怪我をしてしまう恐れがあるため大変危険です。

- メッシュプレートに歪みが見られた場合にはすぐに火の上での使用を中止してください。

○メッシュプレートは焚き火の上でできるように設計されていますが、火の強さや時間によってはプレートが歪む場合があります。

- 緊急時の消火を除き、熱せられた製品に水をかけないでください。

○急激な温度変化で製品本体が変形する、または高温の水蒸気等で火傷をする恐れがあります。


- 本製品の最大耐荷重は30 kg※です。

※当該耐荷重は、本製品テキーラプレート2枚を正しく設置した際の耐荷重になります。

※プレートに使用する素材により耐荷重が変わります。
物を載せる前に強度に問題がないか確認をしてください。

各部の名称およびセット内容

※数量の確認を必ず行ってください。



①	スチールメッシュプレート×2
②	脚部×2
③	差込口（3ヶ所）
④	ウッドグリップ（2ヶ所）

製品仕様

【材質】 スチール、天然木

【原産国】 台湾

＜組立方法＞ ※写真は旧モデルを使用しています。



設営・撤収方法は製品ページ上でも詳しく見ることができます。



1, 脚部の差込口にスチールメッシュプレートを通してください。

※この際、脚部を地面に対して直角にすると通しやすいです。



2, 反対側の脚部にスチールメッシュプレートを通し脚部を左図のようにハの字に開いてください。

地面に対して垂直に設置すると不安定になり、倒れる恐れがあります。

※ウッドグリップは持ち手部分のためメッシュ部分と比較して強度が低いです。

この部分を脚部と接触させた状態で上に荷物を置いたりしないでください。

＜自由な組み合わせ＞



中段にも差込口があるため、上段と同様の方法で組み立てることができます。

また、本製品は厚み約19mmの板に対応しているため、画像のように1×4材や1×6材等を組み合わせることが可能です。

さらに別売のデキーラレッグSやデキーラプレートMを組み合わせることで棚を2段、3段に拡張可能です。

※別売品の販売先につきましては、当社ホームページの各製品ページをご確認ください。

※スチールメッシュプレートは耐火塗装済みのため、下部で火を使い調理台としても使用できます。

ただしウッドグリップ部は引火する恐れがあります。

決してウッドグリップに直接火を当てたり、火の粉が舞うような状況下では使用しないでください。

※本製品付属のスチールメッシュプレート以外のプレートで調理しないでください。

また、付属のプレートを使用しない場合は、プレートに使用する素材により耐荷重が変わります。

物を載せる前に強度に問題がないか確認をしてください。

＜撤収方法＞

調理台として使用した後は、本体が十分に冷えたことを確認してから、組立と逆の手順で行ってください。

収納、保管方法について

- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。
濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
※シンナーベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。
- キャリーバッグは洗濯しないでください。
- 廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。

よくあるご質問 Q&A

Q.部品の購入はどのようにすればよいですか。

A.通常使用による部品の消耗などにつきましては、下記ページにて交換用部品を販売しております。

【補修パーツページ】



https://ec.dod.camp/products/list?category_id=25

※ご要望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。
解決せず不良が疑われる場合にはwebページよりサポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。
<https://www.dod.camp/support/faq/>

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休)

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索

<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE

検索

<https://ec.dod.camp/>

【情報配信ツール】

< Twitter >



< Facebook >



< Instagram >



< YouTube >



< DODジャーナル >

