



D&D

テキーラグリドル Q1-870-BK

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は調理用鉄板です。使用者および他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

安全にお使いいただくためのご注意

△ 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。


使用者および他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

- ご使用になる前に、必ず各部に不具合がないことをご確認ください。破損、へこみ、曲がりなどの異常がある場合はご使用をおやめください。
- ストープの上で使用しないでください。
- 本製品は一般家庭でご使用いただくためのものです。業務用としてはお使いにならないでください。
- 揚げ物には使用しないでください。
- ポンベী体型のシングルバーナーもご使用いただけますが、ボンベが鉄板下に入らないようご注意ください。
- プレートのみをガスコンロに乗せてご使用いただけますが、ガスコンロの種類や形状によっては、コンロ上で傾いたり、場合によっては落下し、やけどする恐れがありますので、十分にご注意ください。調理するときは熱源の中央に本体が位置するように置き、コンロ上での安定を確認したうえでご使用ください。
- 炒め物や焼き物を調理する際は、必ず油をひいてご使用ください。
- 長時間加熱するとレッグ上部やウッドハンドルが熱くなります。必ずミトンや耐熱性グローブをご使用ください。
- 過度な空だきやウッドハンドルに当たってしまうような強火は避けてください。火災や、ウッドハンドルが燃えてしまうなどの恐れがあります。
- 急激な衝撃を与えないでください。また、空だきをした場合に水等をかけて急冷しないでください。変形、割れ等の原因になります。
- 焚き火や炭の上で使用しないでください。


各部の名称およびセット内容

※数量の確認を必ず行ってください。

①プレート



②レッグ × 2



③キャリーバッグ



製品仕様

【材質】 プレート：スチール（シリコン塗装）
ウッドハンドル：ウォルナット
レッグ：スチール
キャリーバッグ：ポリエステル

【原産国】 台湾

【使用可能な熱源】

ガスコンロ○ / IH× / 食洗機× / オープン× / レンジ×

使用方法

1. バーナーの高さに合わせてレッグを取り付けます。

POINT

プレートのストッパー位置まで
レッグを差し込んでください。

2. 鉄板に大さじ1杯の油を入れ、全体に塗ります。

3. 中火で加熱し白い煙が出て来たら火を止めます。

4. 粗熱が取れたら再度加熱し、食材を焼きます。
厚み1cm程度のス��ーキ肉であれば弱火で充分です。
火が通ったら仕上げに強火で表面をさっと焼き上げてください。

日頃のお手入れ

【プレート】

1. ご使用後はたわしやササラ等で表面の汚れを洗い流し、火にかけて水気を飛ばします。
※鉄板表面は予め拭き取ったり、汚れや焦げは火にかけて炭化させると落ちやすくなります。
※ウッドハンドル側面のネジ部に水気が残ったまま放置すると錆が発生します。
ふきんで水気を取ってから保管してください。

2. 水気が飛んだら火を止め、キッチンペーパー等で内面に油を薄く塗ります。
※初回使用以降シリコン塗装は落ちていくため、都度油で保護するとサビ予防になります。

【ウッドハンドル】

1. 水分を拭き取り保管ください。オイル仕上げのため、定期的に木材用オイルを塗布することをおすすめします。
※塩素系漂白剤および漂白した布等の使用はお控えください。

【レッグ】

1. レッグは固く絞ったふきんで拭いてください。パイプ内が錆びるため水洗いはしないでください。

シーズニング方法

1. 食器用洗剤で洗います。
2. 火にかけて鉄板の水分を飛ばして乾燥させます。
3. 少量の油を入れ全体に薄く伸ばし、白い煙が出るまで加熱します。
4. 火を止め粗熱が取れたら3.の工程に戻り、合計3回程度行ってください。
※油はキッチンペーパー等で薄く塗り伸ばすのがコツです。

焦げ付いてしまったとき

お湯を入れてしばらく煮立たせます。焦げが浮いてきて落としやすくなります。
※吹きこぼれや火傷に十分注意してください。

錆が出ってしまったとき

スポンジに食器用洗剤をつけて錆びを落とします。
よく水で洗ってから火にかけて水気を飛ばし、シーズニングを行ってください。

収納、保管方法について

- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
保管方法を誤ってしまうと、錆やカビ、腐食、劣化の原因となります。
- 廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q.部品の購入はどのようにすればよいですか。

A.通常使用による部品の消耗などにつきましては、下記ページにて交換用部品を販売しております。

【補修パーツページ】



https://ec.dod.camp/products/list?category_id=25

※ご希望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。

解決せず不良が疑われる場合にはwebページよりサポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。
<https://www.dod.camp/support/faq/>

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休)

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ 検索
<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE 検索
<https://ec.dod.camp/>

【情報配信ツール】

< Twitter >



< Facebook >



< Instagram >



< YouTube >



< DODジャーナル >

