

FOR USE IN JAPAN



取扱説明書

MINI KINOKO LIGHT (3 SETS)

ミニキノコライト3個セット

L3-046-RD/LW/CL/VL

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はキャンプ用及び屋内用ライトです。それ以外の用途で使用しないでください。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される
内容を示しています。

- ストーブなどの火気の近くで使用しないでください。バッテリーが膨張し、破裂、発火の原因になります。
- ヒトや動物に向けて照射しないでください。
- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。



注意


物的損害の発生または傷害を負う可能性がある
内容を示しています。

- お手入れをする際は必ず消灯してください。
- ケーブルを強引に挿したり、引き抜いたりしないでください。
- 充電しないときは、USB端子のシリコンゴムカバーをしっかりと閉じてください。
- 充電中は点灯しないでください。発熱、発火の原因になります。
- 常設ライトとしては使用しないでください。
- 高所からの落下など強い衝撃を与えないでください。
- 強風時は屋外で使用しないでください。
- 本製品は完全な防水仕様ではありません。大雨や大量の水がかかる場所では使用しないでください。
- 分解しないでください。
- 小さなお子様には使用させないでください。

セット内容と各部の名称


数量の確認を必ず行ってください。

① 本体



※リチウムイオンバッテリーが内蔵されています。

② 充電用 USBケーブル (Type-A to Type-C) (5V2A)



製品仕様

明るさ : RD,LW,VL 最大(約) 150lm / 最小(約) 6lm ※参考値
CL 最大(約) 200lm / 最小(約) 7lm ※参考値

色温度 : 3000K (電球色)

バッテリー容量 : 1200mAh (内蔵)

使用時間(目安) : 最大時(約) 6h / 最小時(約) 60h

定格電流 : 最大時 0.4 A / 最小時 0.01 A

定格電圧 : 3.7 V

入力 : 5V2A USBケーブル (Type-A to Type-C)

充電時間 : (約) 2.5時間 (3個同時充電)

本体サイズ : (約) 幅71mm × 奥行66mm × 高さ51mm

充電ケーブル長 : 300mm

重量 : (約) 60g

防水性能 : IPX4

動作温度 : -10℃～+40℃


材質 : ポリカーボネート

原産国 : 中国

お手入れ・保管方法について

- 汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取ってください。
※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。
- 本製品のシリコンゴムは、材料の特性によりに白化することがございますが、製品品質には問題ございません。
外観上気になる場合は、水で固く絞った布で拭き取り除去することができます。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
保管方法を誤ってしまうと、腐食、劣化の原因となります。
- 廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。

操作方法



●点灯 / 消灯

スイッチを短く押すたびにモードが切り替わります。

最大光量 → 最小光量 → OFF

※点灯開始から10秒以降に再度スイッチを押すと消灯します。

●調光


スイッチを長押しすると、無段階で調光します。

最大光量 → 最小光量

※消灯状態からでも調光が可能です。

※調光開始までに数秒かかります。

充電方法



入力端子 (USB Type-C) に、付属の充電ケーブルを差し込みます。
インジケータ(白色点灯)によりバッテリーの残量がわかります。

3つ点灯：100% 2つ点灯：60% 1つ点灯：30% 消灯：0%



注意

本製品は5V2A対応製品です。

充電されない場合や遅い場合は、お使いの充電器のスペックをご確認ください。

充電ケーブルは必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。



注意

長期間（目安として3か月以上）製品を使用しない場合は、バッテリーの劣化および膨張・発熱等のリスクを低減するため、以下の点にご注意ください。

保管前にバッテリー残量を60%程度(インジケータ2つ点灯)に調整してください。（満充電や完全放電状態で長期保管は避けてください）

保管中も、半年に1回を目安に電源を入れて残量を確認し、必要に応じて60%程度まで充電してください。

Q 保証書がありません。

A 本製品に保証書はついておりません。

通常の使用状態にて製品に不具合や破損が見られた場合は、ご購入日または製品到着日より、1年間は無償で対応させていただきます。（ペグやロープなどの消耗品を除く）詳しい保証規定についてはこちらをご参照ください。

<http://www.dod.camp/support/warranty/>

Q 製品に不具合があります。

A お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



<https://www.dod.camp/support/faq/>

製品に関するよくある質問を掲載しております。

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact>

TEL:050-5305-9905

(平日10:00-13:00 / 14:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休)

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限り WEB サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、

ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。



ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0063

大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

※当説明書内容の無断転用を禁止します

© 2026 be-s Co., Ltd.



DOD