

FOR USE IN JAPAN



取扱説明書

POP POP PUMP

ぱんぱんポンプ

DP1-280-TN

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は電動エアポンプとして作られています。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

目次

はじめに／目次	P01
警告事項	P02
注意事項	P03
セット内容	P04
製品仕様	P05
各部の名称	P05 - P06
使用方法（空気の入れ方／抜き方）	P07 - P09
充電について	P10
快適にご使用いただくためのQ&A	P11 - P12



死亡または重傷などを負う可能性が想定される
内容を示しています。

- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品は防水ではありません。濡れた手で本体を操作したり、本体を濡らしたりしないでください。
- ストーブなど火気の近くで使用しないでください。破裂、発火の原因となり大変危険です。
- 空気の出入り口を口や鼻、耳などに向けしないでください。また人体や動物に向けて直接空気を送らないでください。
- 15分以上連続で使用しないでください。また、熱を持つため再使用する前には10分間ほど時間をおき、製品の冷却をお待ちください。モーターの過熱による故障の原因となります。
- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- 長時間の充電や充電中の使用はしないでください。発熱、発火の原因となります。
- 使用・保管温度の範囲内で製品を使用・保管ください。
- 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所（夏季の車内など）に放置しないでください。劣化や故障の原因になります。










物的損害の発生または傷害を負う可能性がある
内容を示しています。

- 小さなお子さまには使用させないでください。
- ポンプ動作中に吸気口や排気口を覗き込まないでください。
- 吸気口・排気口に物（砂や小枝）や指を入れないでください。
- バッテリーを使い切った状態で長期間放置しないでください。
長期間使用しない場合は、保管前にフル充電し、その後も定期的にフル充電（月1回程度）を行ってください。
- 本体を落下させるなど強い衝撃を与えないでください。
- 分解しないでください。
- 対象製品（マット等）の推奨圧力を確認し、空気を入れすぎないでください。破裂による怪我や製品破損の恐れがあります。
- 事故防止のため、使用中はそばを離れないでください。
- 吸気口および排気口の通気が、妨げられていないことを確認の上、ご使用ください。

セット内容


数量の確認を必ず行ってください。

① ポンプ本体	② ノズルアタッチメント(1)	③ ノズルアタッチメント(2)	
			
④ ノズルアタッチメント(3)	⑤ ノズルアタッチメント(4)	⑥ ノズルアタッチメント(5)	
			
⑦ ノズルアタッチメント(6)	⑧ エアホース	⑨ USBケーブル	
			
⑩ シリコンリング (1)	⑪ シリコンリング (2)	⑫ シリコンリング (3)	⑬ キャリーバッグ
 厚み：3.5mm	 厚み：4mm	 厚み：5.9mm x 3個	
※接続先のバルブ形状に合わせ、シリコンリングをスペーサーとして、ノズルアタッチメント5または6に取り付けてください。			


製品仕様

電 源	：	リチウムイオンバッテリー（5,200mAh）
入 力	：	5V2A（USB Type-C）
充 電 時 間	：	約7時間
連続使用時間	：	ポンプ使用時 15分
圧力（排気）	：	22 PSI（最大）
圧力（吸気）	：	1 PSI
流 量	：	250L/分、70L/分
使 用 温 度	：	-10℃ ～ 40℃
保 管 温 度	：	-10℃ ～ 50℃
材 質	：	ポンプ本体：ABS樹脂、PET ストラップ：ポリエステル ノズルアタッチメント：ABS樹脂、ナイロン エアホース：シリコーンゴム、ナイロン キャリーバッグ：ポリエステル
原 産 国	：	中国


各部の名称




各部の名称



ノズルアタッチメント



使用方法（空気の入れ方）



◎初めてご使用になる前に、製品を満充電状態にしてください。

◎作動中は大きな音が発生します。十分に周囲に配慮したうえでご使用ください。

1. エアホースの接続:

エアホースの**コネクターA**を、本体の**INFLATEポート**に接続します。

コネクターBに適切なノズルアタッチメントを固定し、空気を送り込む対象物のバルブに固定します。

2. 電源オン:

電源ボタンをダブルクリックすると、ディスプレイ画面が点灯します。

3. 単位の選択:

必要に応じて**単位切替ボタン**を押し、Psi・Kpa・Barの中から単位を選択します。

4. 圧力設定:

空気圧(+)と(-)ボタンを押し、希望する空気圧の値を設定します。

5. 空気の注入開始:

上記の手順完了後、**INFLATEボタン**を押すと空気の注入を開始します。

6. 途中停止:

空気注入中、**INFALTEボタン**または**電源ボタン**を押すと停止できます。


7. 自動停止:

注入圧力が設定値に達すると、自動的に停止します。

8. 電源オフ:

完了後、**電源ボタン**を押して電源を切ると、ディスプレイ画面が消えます。

使用方法（空気の抜き方）



1. エアホースの接続:

エアホースの**コネクターA**を、本体の**DEFLATEポート**に接続します。
コネクターBに適切なノズルアタッチメントを固定し、空気を抜きたい対象物のバルブに固定します。

2. 電源オン:

電源ボタンを**ダブルクリック**すると、ディスプレイ画面が点灯します。

3. 空気の吸引開始:


DEFLATEボタンを押すと吸気を開始され、対象物から空気が抜けていきます。

4. 進行確認:

空気の吸引が順調に行われていることを確認してください。

5. 電源オフ:

完了後、電源ボタンを押して電源を切ると、ディスプレイ画面が消えます。




充電について

- 手順


付属のUSBケーブルを電源とポンプへ接続し充電を開始します。

- 確認

充電中はバッテリーインジケーターで進行状況を確認できます。



【USBケーブルの接続】



【バッテリーインジケーター】

※充電時はバッテリー残量を示す目盛
以外が点滅します。

- 仕様

充電電圧は5V-2Aです。適合した電源に付属のUSBケーブルを接続してください。

- 重要

バッテリーの劣化や損傷を防ぐため、少なくとも月に1回はフル充電してください

Q

製品に不具合があります。

A

お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」で紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



<https://faq.be-s.co.jp/dod-faq/>

製品に関するよくある質問を掲載しております。

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact>

TEL:050-5305-9905（平日10:00～13:00 / 14:00～17:00 土日祝日、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限り WEB サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、

ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q

保証書がありません。

A

本製品に保証書の付属はございません。

通常の使用状態にて製品に不具合や破損が見られた場合は、ご購入日また製品到着日より、1年間は無償で対応させていただきます。（ペグやロープなどの消耗品を除く）詳しい保証規定についてはこちらをご参照ください。

<https://www.dod.camp/support/warranty/>

Q

DOD製品の詳細について知りたいです。

A

製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、
キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索


<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE

検索


<https://store.dod.camp/>

【情報配信ツール】

DOD camp+us（DOD公式アプリ「ディーオーディーキャンパス」）

DODを体感しながらみんなで創り上げるコミュニティアプリ。

<https://subscription.app.c-rayon.com/app/dodcampus/home>


X (Twitter)

@dod_camp

https://www.twitter.com/dod_camp/


Facebook

@doppelgangeroutdoor

<https://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>


Instagram

@dod.camp

<https://www.instagram.com/dod.camp/>


Tiktok

@dod_camp

https://www.tiktok.com/@dod_camp


Youtube

@dodcamp

<https://www.youtube.com/DODCAMP/>

DOD JOURNAL

最新情報や商品開発の裏話などを公開しています。

<https://www.dod.camp/journal/>


ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

※当説明書内容の無断転用を禁止します

© 2026 be-s Co., Ltd.

